



PL

Wykonanie

Obraz na płótnie canvas wykonany jest z wysokiej jakości materiału o gramaturze 240 g/m², z nadrukiem cyfrowym w wysokiej rozdzielczości. Całość zabezpieczona jest warstwą lakieru UV, co zwiększa trwałość i odporność na blaknięcie. Płótno naciągnięte jest na solidną, drewnianą ramę, a zadrukowane boki i krawędzie tworzą estetyczną kontynuację wzoru. Obraz dostarczany jest z zawieszką oraz dwoma śrubami do jej przykręcenia, które należy samodzielnie zamontować przed powieszeniem.

Przed rozpoczęciem montażu

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt nie posiada widocznych uszkodzeń. Wybierz ścianę, która jest sucha, czysta i równa. Unikaj miejsc o nadmiernej wilgotności, aby zapewnić trwałość produktu. Sprawdź wizualnie, jak obraz będzie prezentował się na wybranej ścianie. Dla ułatwienia procesu opcjonalnie zaznacz punkty montażu ołówkiem.

Instrukcja Krok Po Kroku

1. Połóż obraz tyłem do góry na stabilnej, miękkiej powierzchni, aby nie uszkodzić płótna ani ramy. **2.** Umieść zawieszkę na górnej krawędzi ramy, centralnie w jej środku. Przykręć ją do ramy za pomocą dołączonych śrubek. Upewnij się, że zawieszka jest stabilnie i solidnie zamocowana. **3.** Wybierz miejsce, w którym obraz ma być zawieszony. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że obraz będzie wisiał prosto. Ołówkiem oznacz punkt montażu, w którym zamocujesz haczyk lub gwóźdź. **4.** W oznaczonym punkcie wywierć otwór (jeśli jest to wymagane) i umieść kołek montażowy. Następnie przykręć haczyk lub wbij gwóźdź w przygotowanym miejscu. **5.** Zawieś obraz, umieszczając zawieszkę na haczyku lub gwóźdź. Sprawdź, czy obraz jest stabilny i równomiernie zawieszony.

Czym czyścić obraz?

Do czyszczenia ramy i płótna używaj wyłącznie miękkiej ściereczki.

Unikaj stosowania ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić obraz lub jego ramę.

WAŻNE! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Upewnij się, że obraz jest prawidłowo zamocowany na stabilnej powierzchni. Unikaj wilgoci, bezpośredniego kontaktu z ogniem i wysokich temperatur, aby zapobiec uszkodzeniu ramy lub płótna. Chroń obraz przed uderzeniami, zarysowaniami i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Po zakończeniu użytkowania zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów drewnianych i tekstylnych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

